



INT-TX 发射机



- ▶ 可以传播多达 **4、8、16 或 32** 个音频通道
- ▶ 可与新一代 **DCN** 或模拟系统(如 **CCS 800**) 配合使用
- ▶ 灵活的通道配置和通道音质模式实现高效的传播
- ▶ 通过显示屏和单个旋钮对传输器和系统进行配置

传输器是 Integrus 系统的核心组件。它接受模拟或数字输入信号,把这些信号调制到载波上,然后再将载波传输到会场内的辐射器。

互连

基本功能

- 在会场休息时间用辅助模式向所有通道传播音乐
- 次要模式用于从另一个传输器传播信号以在多个会议室内使用
- 测试模式为每个输入/通道产生不同的频响音,并随通道的升高逐步提高音调
- 每个输入的灵敏度都可灵活调节,以对音频级别进行精细调节
- 内置小型红外辐射器用于音频监听
- 通过显示屏指示辐射器和系统状态
- 安装人员可为每个传输器分配唯一的名称以便在多传输器系统中轻松识别
- 安装人员还可为每个音频通道分配唯一的名称。可从选项列表中选择这些名称或手动输入
- 自动向所有通道发送紧急信息
- 自动待机/开机功能
- 自动与 DCN 系统中使用的通道数同步
- 通用电源设备适合在全球使用
- 时尚 19 英寸 (2U) 壳体适用于桌面或机架安装
- 提手方便搬运

控件和指示灯

- 2 x 16 字符 LCD 显示屏,用于显示状态信息和传输器配置
- 用于浏览菜单和配置的旋钮
- 前面板上的电源开关



互连(位于传输器后部)

- 用于电源连接的凸型欧洲插座
- 音频数据母线连接器插槽(H 15, 凹型),用于连接 LBB 3422/20 对称音频输入和译员模块
- 4、8、16 或 32 个莲花插口,用于输入非平衡音频信号
- 2 个 XLR 插孔,用于输入原始发言、紧急信息或音乐的平衡信号
- 1 个接线盒,用于将紧急信息发送到所有通道
- 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声耳机插座,用于监听输入和通道
- 1 个 BNC 连接器,用于从其它传输器接收 HF 信号
- 6 个 BNC 连接器,用于输出 HF 信号至多达 30 个辐射器
- 2 个光纤网络电缆连接器,用于接入新一代 DCN 系统*

* 要求使用 LBB 4416/xx 光纤网络光缆

附件

数量	部件
1	INT-TX 传输器
1	附带用于安装模块的 19 英寸机架安装支架、可拆卸支脚和安装附件
1	系统安装和操作手册光盘
1	电源线

技术规格

电气指标

电源电压	90 至 260 V, 50 至 60 Hz
功耗	
运行(最大)	55 W
待机	29 W
非平衡音频输入	额定 +3 dBV, 最大 +6 dBV (± 6 dB) 额定 +15 dBV, 最大 +18 dBV (± 6 dB)
平衡音频输入	+6 至 +18 dBV 标称
紧急开关连接器	紧急控制输入
耳机输出	32 欧姆至 2 千欧
HF 输入	标称 1 Vpp, 最小 10 mVpp, 75 欧姆
HF 输出	1 Vpp, 6 VDC, 75 欧姆

机械指标

尺寸(高 x 宽 x 厚)

桌面安装, 含支脚	92 x 440 x 410 毫米 (3.6 x 17.3 x 16.1 英寸)
19 英寸机柜安装, 含支架	88 x 483 x 410 毫米 (3.5 x 19 x 16.1 英寸)
支架前面	40 毫米(1.6 英寸)
支架后面	370 毫米(14.6 英寸)

重量

不含支架, 含支脚	6.8 公斤(15.0 磅)
安装	用于 19 英寸机柜安装或固定到桌面上的支架 易拆卸支脚, 方便桌面使用
颜色	碳黑色(PH 10736) 和银白色

订购信息

INT-TX04 4 通道发射机 4 通道	INT-TX04
INT-TX08 8 通道发射机 8 通道	INT-TX08
INT-TX16 16 通道发射机 16 通道	INT-TX16
INT-TX32 32 通道发射机 32 通道	INT-TX32
INT-TX04-US 4 通道红外线发射机 (US) 美国版	INT-TX04-US
INT-TX08-US 8 通道红外线发射机 (US) 美国版	INT-TX08-US
INT-TX16-US 16 通道红外线发射机 (US) 美国版	INT-TX16-US
INT-TX32-US 32 通道红外线发射机 (US) 美国版	INT-TX32-US

硬件附件

LBB 3422/20 平衡音频输入和译员模块 用于连接发射机与 CCS 800 讨论系统和 LBB 3222/04 6 通道译员台。	LBB3422/20
---	------------

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by